



HANDLEIDING PROGRAMMEREN IRI.KPAD

Voordat u begint met het toevoegen en/of wijzigen van codes, raden wij u aan de codes die u wilt gebruiken in de desbetreffende vakken te noteren.

Wijzigen Access Password

Het standaard password staat ingesteld op 123456. Om het standaard password te wijzigen volgt u de onderstaande stappen:

Stap 1: Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren.

Stap 2: Toets het huidige standaard wachtwoord in **123456** en sluit af met een **#**.

Nieuwe Access Password (6 cijfers)

Stap 3: Toets op **1**.

Stap 4: Toets het **Nieuwe Access Password (6 cijfers)** in en sluit af met **#**.

Stap 5: Toets nogmaals het **Nieuwe Access Password (6 cijfers)** in en sluit af met **#**.

Administrator Pin invoeren

Stap 1: Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren.

Stap 2: Toets het **Nieuwe Access Password (6 cijfers)** in en sluit af met **#**.

Stap 3: Druk op **2**.

Stap 4: Toets de **Nieuwe Administrator Pin** in en sluit af met **#**

Nieuwe Administrator Pin (1-6 cijfers)

Stap 5: Druk op **1, 2 of 3**.

1= Rollingcode

2= Advanced rolling code (ARC)

3= Fixed code



Gebruikers Pin invoeren

Stap 1: Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren.

Stap 2: Toets het **Nieuwe Access Password (6 cijfers)** in en sluit af met **#**.

Stap 3: Druk op 3

Stap 4: Toets de **Nieuwe Administrator Pin** in en sluit af met **#**.

Stap 5: Toets de **Nieuwe Gebruikers Pin (1-6 cijfers)** in en sluit af met **#**.

Nieuwe Gebruikers Pin (1-6 cijfers)

Gebruikers Pin verwijderen

Stap 1: Druk op een willekeurige knop om het toetsenbord te activeren.

Stap 2: Toets het **Nieuwe Access Password (6 cijfers)** in en sluit af met **#**.

Stap 3: Druk op **4**.

Stap 4: Toets **de te verwijderen pin** in en sluit af met **#**.