Handleiding



Door Entry Systems

FT600(K)SIP(VC)-L Doorphone Entry (+ keypad)





Dank voor het vertrouwen in onze producten!

Toegang tot webpagina:

-Model met 1 knop FT600SIP(VC)-L: duw 5 seconden op de oproep knop en u hoort het ipadres door de luidspreker

-Model met codeklavier FT600KSIP(VC)-L: vorm de code *3258* en u hoort het ipadres door de luidspreker.

Of zoek met het programma "Advanced Ip scanner" (<u>http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/</u>) (of een vergelijkbare software) naar het toestel. Het mac adres begint steeds met 00:2469300XXX.

Log in met admin / admin.

Gebruik steeds account 2 om connectie te maken met uw lokale sipserver. Account 1 wordt immers gebruikt door de Fasttel cloud wanneer u onze applicatie voor smartphone gebruikt.

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :

- FT600(K)SIP(VC)-L Buitenpost (optioneel met keypad).
- Zakje met 4 x zwarte Torx vijzen + bit + waterdichte afsluiting voor de Lan aansluiting + connectoren
- Handleiding

Optioneel te bestellen: zie www.portacon.nl

- FT600BS Bureau standaard voor de monitor
- FT600W 7" monitor
- FT600PSW Poe adapter voor FT600W voor gebruik via WiFi
- FT600WB FT600W Monitor muursteun 30mm DIEP
- FT600LIC Smartphone licentie
- FT600HW Hulpstuk voor holle wand montage
- FT600AZL Aanmeldzuil klein/groot
- FTPOE2W omvormer 2-draads naar UTP cat 5

De FT600(K)SIP(VC)-L buitenpost is voorzien van een in- of opbouwmontage behuizing. Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.

De installatie

1 - de FT600(K)SIP(VC)-L Doorphone Entry buitenpost.

FT600SIP(VC)-L met 1 knop zonder codeklavier:

Hoogte: 264 mm – Breedte: 155 mm

Voor opbouw: bestel FT25BUS opbouwbak Voor inbouw: Uitsparing te voorzien in de muur: 245 x 135 x 62 (HxBxD). Bestel FT25BIS inbouwbak

FT600KSIP(VC)-L met 1 knop en codeklavier:



Hoogte: 348 mm - Breedte: 155 mm

Voor opbouw: bestel FT25BUL opbouwbak Voor inbouw: Uitsparing te voorzien in de muur: 332 x 135 x 62 (HxBxD). Bestel FT25BIL inbouwbak

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.
- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw electrisch slot. Indien er geen UTP aanwezig is bestel dan de FTPOE2W die eender welke kabel kan omvormen naar UTP met PoE.
- Neem nu eerst de waterdichte afsluiting uit de verpakking en steek de UTP kabel en de kabel voor het slot door de opening in het midden.
- Sluit de kabel naar het deurslot aan op NO+COM van relays A



- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel rubber (S-M-L) om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde vijsjes.

Ċ

Ēr

 Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx vijzen

| 13:59 | al 🗢 💷 |
|---------------|--|
| ET Contractor | fasttel ry Door Entry Systems fasttelphone |
| 8 Email Add | ress/Mobile Number |
| Password | Strengt Password |
| Login Via SMS | Login |
| | |

2 – Smartphone app' s (optioneel)

Te bestellen: **FT600LIC**: 1 losse licentie **FT600LIC4**: 3+1 gratis licenties Ga naar de winkel/shop van uw smartphone en download de

app: fasttelphone.

Na de download kan u de QR code scannen (zie links) en is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.

De administrator van het systeem neemt best de 1^{ste} code daar deze meer rechten heeft: zo kan enkel deze in de app

bepalen in welke volgorde de apps worden opgebeld (ik-> oproep instellingen->oproep voorkeur-> sequence call)

Ga naar Account \rightarrow basic en vul de gegevens van uw lokale sipserver in in account 2. Account 1 niet wijzigen! Wanneer u geen app licenties gebruikt mag account 1 wel gebruikt worden. Al is het aangeraden steeds account 2 te gebruiken voor lokale sipserver want als u later toch onze app wenst te gebruiken zal account 1 automatisch overschreven worden.

| fastal | Account-Basic | | | |
|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Door Entry Systems | SIP Account | | | |
| TTOOK | Status | Registered | Account | Account 2 🗸 |
| i) Status 🛛 🗸 🗸 | | _ | | |
| | Account Enabled | | Display Label | 58 |
| _ Intercom V | Disalan Mana | | Desister News | |
| | Display Name | 58 | Register Name | 58 |
| | User Name | 58 | Password | ***** |
| Basic | | | | |
| Advanced | Preferred SIP Ser | ver | | |
| 🚯 Network 🛛 🗸 🗸 | Server IP | 192.168.20.103 | Port 45450 (1024~ | 65535) |
| | Registration Period | 1800 | (30~65535s) | |

Als alles juist is staat er bovenaan "registered"

Vervolgens kiest u voor Intercom \rightarrow basic. Bij "group call number (local)" vult u eerst het nummer in dat de deurtelefoon moet oproepen op uw lokale Sipserver. In dit voorbeeld is dat 100 dus vult men in 100/2.

Dan copieert u alle nummers die staan onder "group call number (cloud)" naar boven. In dit voorbeeld zijn dit de 4 app licenties en 1 binnenpost. De toestellen die u niet copieert zullen ook niet gebeld worden.

| <u> </u> | Intercom-Basic | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| Door Entry Systems | Manager Dial | | | | | |
| FT600 | Call Type | Group Cal | ll v Call Tim | eout (Sec) | 20 ~ | |
| i Status 🗸 🗸 | (If the local group is not blank, then only the local numbers will be called) | | | | | |
| 🔲 Intercom 🛛 🔿 | (ii iiio iocui group is not o | iunit, uren onry ure io | | anou.) | | |
| ÷ | | | Group Call Nu | umber (Local) | | |
| Basic | _ | 100/2 | 1234567890/1 | 1234567891/1 | 1234567892/1 | |
| User | | 1234567893/1 | 192.168.10.20/1 | | | |
| Schedule | | | | | | |
| LED Setting | | | | | | |
| Relay | | | | | | |
| Input | | | Group Call Nu | umber (Cloud) | | |
| Wiegand | | 1234567890/1 | 1234567891/1 | 1234567892/1 | 1234567893/1 | |
| Live Stream | | 192.168.10.20/1 | | | | |
| RTSP | | | | | | |
| ONIVIE | | | | | | |

<u>3 – codeklavier</u> (optioneel)

Uw Doorphone Entry beschikt over een **Keypad** welke te gebruiken is voor toegangscodes.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de volgende combinatie in op de doorphone *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres voorlezen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met admin / admin. Er is ook een user/user log in met minder rechten.

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User.

| fasta | | User | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------|----------|---------|-------|----------------------------|-----------|----------------|------|
| Door Entry Systems | > | User | | | | | | | _ |
| | | Name | /User ID | | All | Search | Reset | Add | |
| 1 Status | ~ | Index | Source | User ID | Name | Private PIN | Web Relay | Schedule-Relay | Edit |
| Intercom | ^ | 1 | Local | 2 | test2 | 7890 | 0 | 1001-2; | |
| | _ | 2 | Local | 1 | test1 | 123456 | 0 | 1001-1; | |
| Basic | | 3 | | | | | | | |
| User | | 4 | | | | | | | |
| Schedule | | 5 | | | | | | | |

U ziet dat er reeds 2 codes zijn voorgeprogrammeerd. **Wijzig deze of verwijder ze.** Nieuwe codes maakt u aan door rechts op "add" te klikken.

| factol _ | User | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Door Entry Systems | User Basic | | |
| FT600K | User ID | 3 | |
| i Status ~ | Name | | |
| Intercom ^ | Private PIN | | |
| Basic | Code | | |
| User | Access Setting | | |
| Schedule | Relay | 🗹 RelayA 🗌 RelayB | |
| PIN Setting | Web Relay | 0 | ~ |
| LED Setting | | All Schedules | Enabled Schedules |
| Relay | | 1001:Always 1002:Never | 1001:Always |
| Input | | >> | |
| Wiegand | | < | |
| Live Stream | | | v |
| RTSP | | Submit | Back to list |

User Id wordt automatisch verhoogd maar kan u zelf aanpassen.

Geef vervolgens een logische naam (bv kinderen of tuinman)

Vervolgens vult u de code in en kies de relais die geactiveerd dient te worden.

U dient een tijdschema te koppelen aan een code. Standaard wordt "always" gekozen. Deze code zal dus altijd toegang verschaffen.

Nieuwe tijdschema's kunnen aangemaakt worden onder Intercom \rightarrow schedule

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in code# om de poort te openen.

De gesproken boodschappen kunnen van taal gewisseld worden door de taal van de webpagina te wijzigen: Phone \rightarrow time/language

<u>3 – Video streams:</u>

Deze video streams zijn beschikbaar voor integratie in derde applicaties:

| RTSP: | rtsp://admin:password@ <ipadres>/live/ch00_0</ipadres> |
|---------|--|
| MJPEG: | http:// <ipadres>:8080/video.cgi</ipadres> |
| Image : | http:// <ipadres>:8080/picture.jpg</ipadres> |
| ONVIF | |

Technische vragen? Mail naar <u>support@portacon.nl</u> of bel met onze technische supportafdeling 0548-725940

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost en het begint steeds met FT600.